Wiring Diagram

Anterna

LC209

JP1
JP2
LED

Input to activate program +&- select

New increase input to activate program +&- select

Program LED
Program button

Gray — (-, +) Input to activate program (Ap1)

Brown — (-, +) New increase input to activate program (Ap2)

Black — (-) Light input 2A

White — (+) Light input 2A

Yellow — (+)Input for system disable

Black
Red
White — 12 Volt Power in (+) & (-)

White/Black
Green — Actuator #1 output
Green/White

Blue — Actuator # 2 output
Blue/White — Actuator # 3 output